

PC nestartuje (nebootuje)

PC nestartuje (nebootuje), pouze větrák CPU pracuje na plné otáčky (je velmi hlasitý)

Doporučený postup:

- 1) Zkontrolujte nastavení BIOSu, popřípadě v něm změňte nastavení otáček na stav "NORMAL" nebo "AUTO"
- 2) Pokud nedošlo k odstranění problému, založte požadavek na reklamaci Vašeho PC na: <http://pozadavek.boxed.cz/>

Unikátní ID: #1077

Autor: Petr Šafařík

Aktualizováno: 2013-02-25 10:12