

Obraz se chvěje nebo vlní - Projektory Benq a Sony

Otázka: Obraz na projektoru se vlní nebo chvěje.

Odpověď:

1. zkontrolujte zapojení VGA kabelů do projektoru a prezentačního PC/NTB
2. zkuste pustit prezentaci z NTB bez připojení NTB k elektrické síti – pokud chvění ustane, problém je v místní elektroinstalaci
3. zkuste zapojit projektor do jiné zásuvky v místnosti, pokud to umožňují podmínky v místě a vyzkoušet novou kombinaci při prezentaci
4. pro vylepšení průběhu elektrického proudu je možné použít přepěťové ochrany s filtračními členy nebo UPSky. Pokud jsou k dispozici, je možné otestovat jejich vliv na obraz.
5. Pokud selžou všechny možnosti, může být poškozený konektor kabelu nebo stínění kabelu

Unikátní ID: #1009

Autor: Jan Šíd

Aktualizováno: 2012-10-31 08:57