

Projektor nelze zapnout - Projektory BENQ 780/860

Otázka: Projektor se nezapne, po zapnutí se nerosvítí.

Odpověď:

1. Zkontrolujte zapojení elektrických kabelů a napájecího konektoru projektoru. Věnujte pozornost zejména montovaným konektorům, jestli nejsou poškozené nebo zlomené
2. Při zapínání dálkovým ovladačem je potřeba mířit na projektor, ne na tabuli. Senzory jsou vpředu i vzadu, je možné oba zapnout v menu projektoru.
3. V dálkovém ovladači jsou vloženy obráceně baterie, nejsou vloženy vůbec nebo jsou vybité. Ovladače jsou vůči sobě záměnné, je možné vyzkoušet jiný ovladač.
4. Na projekční ploše se zobrazuje chybové hlášení o vadné lampě. Není možné zkoušet na místě. Výměna lampy je uživatelsky proveditelná bez nutnosti demontáže projektoru - popsáno v manuálu. Náhradní lampu zasíláme po doručení původní vadné nebo dle dohody. Manuál je ke stažení zde: [Manual_MP780ST_CZ.pdf](#)

Jméno pro stažení: soubor

Heslo pro stažení: soubor

Unikátní ID: #1012

Autor: Jan Šíd

Aktualizováno: 2012-11-13 10:09