

Používání a údržba tabule s emailovým povrchem

Otázka: Jakým způsobem ošetřovat projekční tabuli ekoTAB s emailovým povrchem?

Odpověď:

Na povrch tabule používejte pouze popisovače, stěrky, čističe a pomůcky, které jsou povolené v tomto návodu.



POKYNY PRO UŽIVATELE

1. První použití tabule - nejprve provedeme tyto kroky:

- Vyčistíme emailovou funkční plochu tabule – povrch může být kontaminován zbytkovými nečistotami z výroby, balení a montáže. Doporučujeme čisticí prostředek na bázi alkoholu. Nikdy nepoužijeme abrazivní čisticí prostředek nebo prostředek s obsahem mýdlového louhu. Abrazivní prostředek může poškodit povrch tabule, po použití prostředku s obsahem mýdlového louhu, se tabule může obtížně mazat.

Tip! Pro dokonalé a snadné vyčištění a odmaštění povrchu tabule použijte čisticí spray ekoTAB® Cleaner s výbornou smáčivostí, rozprašovačem pro snadné nanášení a antistatickým efektem – povrch tabule méně přitahuje nečistoty a usnadňuje mazání.

- Na keramickou funkční plochu tabule nanese zvolený čisticí prostředek a necháme několik desítek sekund působit. Čistým, měkkým hadříkem plochu vytřeme do sucha. Při velkém znečištění, doporučujeme, čisticí prostředek nechat působit delší dobu. Nebo tento krok opakovat, dokud plocha není zcela čistá.
- Funkční plochu necháme uschnout.

2. Provoz tabule:

Pro bezproblémové používání tabule je třeba dodržovat tyto pravidla:

- Na emailový povrch píšeme fixy určenými pro psaní na bílé tabule (fixy jsou výrobcem viditelně označeny pro toto použití). Po několika sekundách, když popis uschne, je možné jej utřít měkkým suchým hadříkem. V případě okamžitého setření, se mohou objevit šmouhy.

Tip! Pro precizní a šetrné stírání povrchu tabule doporučujeme Magnetickou stěrku ekoTAB® - fix s výměnnými stíracími vložkami.

- Pro snadné a dobré mazání tabule je důležité:
 - Nepsat téměř vypsáním fixem. Při slabé stopě fixu máme snahu na fix více přitlačit, což vede k roztřepení a znehodnocení hrotu.
 - Dbát na pravidelnou výměnu stíracích hadříků nebo stíracích vložek do stěrek, aby na funkční ploše nezůstávaly šmouhy. Kontrolovat, zda stírací vložka do stěrky není příliš tenká (vlivem používání). Mohlo by tak dojít k poškození funkční plochy tabule.

Tip! Doporučujeme Základní sadu BT nebo BT+ v elegantním plastovém kufříku. Sady obsahují vše potřebné pro provoz a pohodlnou údržbu bílých tabulí. Spotřebované položky můžete snadno doplňovat a máte vždy vše potřebné po ruce a funkční.

- Během používání vytvoří tenký film, který usnadňuje mazání. Ulpívají na něm, ale prach a částice, které víří ve vzduchu. Proto je nutné, tabuli po nějaké době znova vyčistit do základního stavu. Pokud jdou popisy špatně mazat, znamená to, že je potřeba plochu důkladně vyčistit. Nutnost opakovaného čištění je závislá na intenzitě provozu a čistotě prostředí, kde se tabule nachází. Toto čištění se provádí přibližně jedenkrát za dva až čtyři týdny a postupujeme podle bodu 1.
- Nikdy nepoužívejme rýsovací nářadí bez ochranných prvků – pravítko, trojúhelníky a úhloměr musí být vybaveny měkkými dosedacími podložkami. Kružítka nesmí mít hrot, ale musí být vybaveno přísavkou nebo jiným obdobným systémem, který nepoškodí plochu tabule.
- Při používání magnetů dávejte pozor na poškrábání plochy tabule. Doporučujeme, tedy nepoužívat magnety přímo na funkční plochu, ale pouze přes papír. Nepoužívané magnety odkládejte na polici tabule.



PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY

Pro zajištění správné funkce a bezpečnosti výrobku musí provozovatel dodržovat následující pokyny.

1. Před každým použitím tabule:

- Kontrolovat, jestli je tabule pevně umístěna na stěně, zvedacím nebo jiném systému, a při používání tabule tak nehrozí riziko ohrožení uživatele a jiných osob. Např. pádem tabule. Hrozí-li riziko ohrožení osob, je nutné podniknout všechny kroky pro odstranění tohoto rizika.
- Provést vizuální kontrolu výrobku a zjistit, zda je v pořádku a nenese žádné známky poškození. V případě poškození, bez zbytečného odkladu, podniknout kroky pro zabránění vzniku dalších škod.

2. Měsíční kontrola – každé čtyři týdny:

- Provést bezpečnostní kontrolu tabule.
 - Kontrolovat pevnost montáže. Tzn. fyzicky se přesvědčit, zda tabule dostatečně pevně drží na stěně, zvedacím či jiném systému a nehrozí tak riziko jejího uvolnění a pádu. Je nutné, posoudit zejména vůli a vibrace. Ty vznikají, když na tabuli působíme přiměřenou silou ve směru vertikálním, horizontálním a kolmo na tyto směry. Dále zkontrolovat montážní body, nevznikají-li na nich změny, a zda tabuli drží dostatečně pevně v její poloze.
 - Kontrolovat kompletnost a nepoškozenost tabule a jejího vybavení. Zejména povrchu, obvodových lišt a odkládacích políček. Také vůli a upevnění otočných závěsů a dalšího příslušenství. Fyzicky kontrolovat pevnost a těsnost lemovacích lišt a rohů.
- Závady odhalené při kontrole, ihned zadejte k odstranění odborné firmě a do jejich odstranění zajistěte, aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku.

3. Měsíční údržba – každé čtyři týdny:

provést precizní vyčištění povrchu a rámu tabule, aby byly beze zbytku obnoveny vlastnosti a estetický vzhled tabule a zachovala se tak životnost a užitné vlastnosti výrobku na dlouhou řadu let.

- Vyčistit povrch tabule, viz bod 1. POKYNY PRO UŽIVATELE, tohoto návodu.
- Vyčistit rám tabule a ostatní příslušenství. Doporučujeme rovněž čistící spray ekoTAB® Cleaner, nebo jiný čistící prostředek na kovové či plastové povrchy. Nikdy nepoužívejme abrazivní čističe. I velmi jemné abrazivní čističe mohou způsobit poškrábání tabule.

Unikátní ID: #1031

Autor: Jan Šíd

Aktualizováno: 2013-05-23 09:53