

Projektor je hlučný - DLP projektory Benq

Otázka: Projektor je hlučný, vrní, brumí

Odpověď:

1. vadná cesta audio signálu do projektoru – „chytá “ a zesiluje všude přítomných 50Hz signál.

- není zapojen audio konektor v počítači nebo notebooku
- není zapojen audio konektor v projektoru
- kabel je po cestě rozpojený nebo přerušený (poškozený) kontrola kabelové cesty
- kabel je zapojen do zdířky "MIC"

2. hlučný ventilátor - i po vypojení audio kabelu z projektoru je stále hlučný – reklamace projektoru na pozadavek.boxed.cz

Unikátní ID: #1006

Autor: Jan Šíd

Aktualizováno: 2012-10-31 08:56